


**SAMSUNG**

คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน

## เตาอบแบบฝัง



**BF62CBST**

คู่มือผู้ใช้



## สารบัญ

---

การใช้คู่มือนี้ . . . . .	2
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย . . . . .	2
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า . . . . .	2
ความปลอดภัยขณะใช้งาน . . . . .	3
คำแนะนำในการทิ้ง . . . . .	3
การติดตั้งเตาอบ . . . . .	4
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง . . . . .	4
การติดตั้งในตู้ด้านล่าง . . . . .	4
การต่อสายไฟฟ้า . . . . .	5
การติดตั้งในตู้ด้านบน . . . . .	6
ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ . . . . .	7
เตาอบ . . . . .	7
การควบคุมเตาอบ . . . . .	8
อุปกรณ์เสริม . . . . .	9
การใช้อุปกรณ์เสริม . . . . .	10
การปิดเพื่อความปลอดภัย . . . . .	10
พัดลมระบายอากาศ . . . . .	10
ก่อนที่จะเริ่มต้น . . . . .	11
การตั้งเวลา . . . . .	11
การทำความสะอาดครั้งแรก . . . . .	12
ฟังก์ชันของเตาอบ . . . . .	13
งานทดสอบ . . . . .	22
การใช้เตาอบ . . . . .	23
การตั้งค่าโหมดฟังก์ชันปรุงอาหาร . . . . .	23
การตั้งค่าอุณหภูมิเตาอบ . . . . .	24
การปิดเตาอบ . . . . .	25
เวลาสิ้นสุด . . . . .	25
เวลาปรุงอาหาร . . . . .	26
ตั้งเวลาเริ่มต้น . . . . .	27
นาฬิกาจับเวลา . . . . .	29
ปรุงอาหารอัตโนมัติ . . . . .	30
การเปิดปิดไฟของเตาอบ . . . . .	31
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก . . . . .	32
การปิดเสียงเตือน . . . . .	32
การทำความสะอาดและดูแลรักษา . . . . .	33
พื้นผิวเคลือบเคลือบตาเหล็ก . . . . .	34
การทำความสะอาดประตูเตาอบ . . . . .	35
การเปลี่ยนหลอดไฟ . . . . .	39
การรับประกันและบริการ . . . . .	40
คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา . . . . .	40
ข้อมูลด้านเทคนิค . . . . .	42

## การใช้คู่มือนี้

TH

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาอบแบบฝังของ SAMSUNG

คู่มือผู้ใช้นี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือคุณในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์

โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ก่อนที่จะใช้เตาอบ และเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในบทความของคู่มือผู้ใช้



ข้อมูลสำคัญ



บันทึก

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

การติดตั้งเตาอบนี้จะต้องดำเนินการ โดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ผู้ติดตั้งมีหน้าที่ต่ออุปกรณ์เข้ากับสายไฟฟ้าหลักของบ้านตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

### ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

ถ้าเตาอบได้รับความเสียหายขณะขนส่ง โปรดอย่าเชื่อมต่อสายไฟ

- ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักของบ้านโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายกับอุปกรณ์ อย่าพยายามใช้งานอุปกรณ์
- การซ่อมบำรุง จะต้องดำเนินการโดยช่างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การซ่อมบำรุงที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายอย่างมากต่อคุณและบุคคลอื่น ถ้าเตาอบของคุณต้องมีการบำรุงรักษา โปรดติดต่อศูนย์บริการ SAMSUNG หรือตัวแทนจำหน่าย
- กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- แกนและสายไฟฟ้าจะต้องไม่สัมผัสกับตัวเตาอบ
- ต้องเชื่อมต่อเตาอบกับสายไฟฟ้าหลักของบ้าน โดยใช้ตัวตัดกระแสไฟฟ้า (เบรกเกอร์) หรือฟิวส์ที่เหมาะสม ห้ามใช้สวิตช์แปลงขยายหรือสายต่อ
- แผนข้อมูลจะอยู่ด้านขวาของเตาอบ
- แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์จะต้องปิดอยู่ ขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาด
- ให้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเคเบิลใยแก้วเตาอบ

### คำเตือน

อุปกรณ์นี้จะต้องปิดก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต ระหว่างการใส่เตาอบพื้นผิวด้านในของเตาอบจะร้อนจัด

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

### ความปลอดภัยขณะใช้งาน

- เครื่องนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ปรุงอาหารในบ้านเท่านั้น
- ระหว่างการใช้เตาอบ พื้นที่ผิวด้านในของเตาอบจะร้อนจัดจนสามารถลวกได้ อย่าสัมผัสผิวคลวลความร้อนหรือพื้นผิวด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงก่อน
- ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในเตาอบเด็ดขาด
- พื้นผิวของเตาอบจะร้อนเมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
- เมื่อปรุงอาหาร ให้ความระมัดระวังเมื่อเปิดประตูเตาอบ เนื่องจากอากาศร้อนและไอร้อนจะออกมาอย่างรวดเร็ว
- เมื่อปรุงอาหารที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์อาจจะระเบิดเนื่องจากอุณหภูมิสูง และไอของแอลกอฮอล์จะติดไฟถ้าสัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเตาอบ
- เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยแรงดันน้ำหรือเครื่องทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดไอ
- เมื่อใช้เตาอบ กรุณาให้เด็กอยู่ห่างจากเตาอบในระยะที่ปลอดภัย
- คุณควรปรุงอาหารแช่แข็งอย่างเช่น พืชแช่ บันทะแกรงลวด ถ้าใช้เตาอบ ถาดนี้อาจบิดจนผิดรูปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างมาก
- ห้ามแทงลวดด้านข้างของเตาอบขณะที่ร้อนจัด เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเคลือบเสียหาย
- ต้องปิดประตูเตาอบระหว่างปรุงอาหาร
- ห้ามรอสวนล่างของเตาอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม และห้ามวางถาดสำหรับห่อหรือถาดลึกๆ ฟอยล์อะลูมิเนียมจะกั้นความร้อนซึ่งอาจทำให้พื้นผิวเคลือบเสียหายและทำให้ได้ผลลัพธ์ในการอบไม่ดี
- น้ำผลไม้จะทิ้งรอยด่าง ซึ่งอาจขจัดออกยากบนพื้นผิวเคลือบของเตาอบ เมื่ออบเค้กที่มีความชื้นสูง ให้ใช้ถาดกันลื่น
- ห้ามวางภาชนะสำหรับอบบนประตูเตาอบขณะเปิด
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง หากไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
- โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

## คำแนะนำในการทิ้ง

### การทิ้งบรรจุภัณฑ์

- วัสดุทั้งหมดที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นั้นสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
- ทิ้งบรรจุภัณฑ์ในที่สำหรับทิ้งในสถานที่กำจัดขยะใกล้บ้าน

### การทิ้งอุปกรณ์เก่า

#### คำเตือน

ก่อนที่จะทิ้งอุปกรณ์เก่า โปรดทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ไม่ให้เป็นสาเหตุของอันตรายต่างๆ โดยให้ช่างที่มีความชำนาญตัดสายไฟของอุปกรณ์ออกจากสายจ่ายไฟ และถอดสายไฟของอุปกรณ์ออก เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โปรดทิ้งอุปกรณ์เก่าอย่างเหมาะสม

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ในที่ทิ้งขยะของครัวเรือน
- หนวยงานเก็บขยะหรือเทศบาลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เก็บขยะและที่ทิ้งขยะสาธารณะ

## การติดตั้งเตาอบ







การติดตั้งคานไฟฟ้าของอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต  
ติดตั้งเตาอบนี้ตามคำแนะนำที่มีให้  
นำไว้นิรป้องกันออกจากประกวดยังจากติดตั้ง

### คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ติดตั้ง

- การติดตั้งจะต้องไม่มีการเปิดเผยส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน
- ชุดครัวที่ใส่อุปกรณ์ไปติดตั้งจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคง DIN 68930


### การติดตั้งในตู้ด้านล่าง

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่างต่ำสุด
- ยึดเตาอบเข้าที่โดยใช้สกรูทั้งสองด้านของเตาอบ



5

การต่อเตาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ  
(H05VV-F, H05RR-F ต่ำสุด 1.5 ม., 1.5~2.5 มม.)



## การต่อสายไฟฟ้า

ต่อระบบไฟฟ้าตามแผนข้อมูลการเชื่อมต่อที่ติดอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ โดยช่างไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามคำแนะนำในการติดตั้งและระเบียบข้อบังคับในพื้นที่

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสายไฟฟ้าหลัก โดยไขปลั๊ก จะต้องมียูปรินต์คัตเตอร์และไฟฟ้ทั้งสองขั้ว (โดยมีหน้าสัมผัสห่างกันอย่างน้อย 3 มม.) โดยติดตั้งในคานจ่ายไฟเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดความปลอดภัย


- เมื่อต่อไฟแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มทำงาน ซึ่งจะทำให้ไฟส่องสว่างทำงานประมาณสองสามวินาที สายไฟ (H05 RR-F หรือ H05 VV-F, ต่ำสุด 1.5 ม., 1.5~2.5 มม.) จะต้องยาวพอที่จะเชื่อมต่อเตาอบแบบฝังได้ขณะที่ยังวางไว้บนพื้นหน้าตู้ ปิดฝาด้านหลังของเตาอบที่ด้านล่าง (โดยใช้ไขควงแบบแบน) และไขสกรูเชื่อมต่อพร้อมด้วยตัวยึดสายไฟออกทั้งหมดก่อนที่จะต่อสายไฟเข้ากับขั้วที่เหมาะสม

ต้องต่อสายกราวด์เข้ากับขั้ว (⚡) ของเตาอบ


ถ้าต่อเตาอบเข้ากับไฟฟ้าหลัก โดยผ่านปลั๊ก ปลั๊กนี้จะต้องสามารถเอื้อมถึงได้เมื่อติดตั้งเตาอบเสร็จแล้ว

เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการไม่ลงกราวด์หรือลงกราวด์ไม่ถูกต้อง

6



7








## การติดตั้งเตาอบ (ต่อ)


TH

### การติดตั้งในตู้ด้านบน

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่างต่ำสุด
- เชื้อเพลิงเข้าที่ตามมุมการจัดวางที่เหมาะสม







ระดับของชั้นจะเริ่มต้นจากด้านล่างชั้นตู้ด้านบน


ระดับ 4 และ 5 นั้นจะใช้สำหรับฟังก์ชันการย่างเป็นหลัก

โปรดอ่านคู่มือการปรุงอาหารในคู่มือนี้เพื่อพิจารณาระดับของชั้นที่เหมาะสมกับอาหารของคุณ

## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH

### การควบคุมเตาอบ



- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. ปุ่มเลือกฟังก์ชันปรุงอาหาร | 7. นาฬิกาจับเวลา     |
| 2. จอแสดงผล                   | 8. ปุ่มเวลาปรุงอาหาร |
| 3. ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ    | 9. ปุ่มเวลาสิ้นสุด   |
| 4. ปุ่มไฟ                     |                      |
| 5. ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก        |                      |
| 6. ปุ่มนาฬิกา                 |                      |


☒ **ปุ่มเลือกฟังก์ชันปรุงอาหาร และ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ** เป็นปุ่มแบบป้อนอัป คุณสามารถใช้งานโดยกดและหมุนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)


TH

### อุปกรณ์เสริม


เตาอบของคุณมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:



**1** ตะแกรงลวด สำหรับจาน ถาดเล็ก ถาดอบและย่าง




**2** ถาดอบ สำหรับเค้กและบิสกิต



**3** ถาดก้นลึก สำหรับการอบและรองน้ำจากเนื้อหรือไขมันที่หยดลงมา

## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ (ต่อ)

TH



ถาดสำหรับอบ ถาดก้นลึก และตะแกรงลวดนั้นสามารถถอดเข้าสู่วางด้านข้าง  
เมื่อนำอาหารที่ปรุงสุกออกจากเตาอบ ไปตระวังอุปกรณ์และพื้นผิวที่ร้อน

### ตัวอย่าง

ระดับ 1: ถาดก้นลึก

ระดับ 4: ถาดสำหรับอบ

- ☒ เมื่อใช้ถาดก้นลึกหรือถาดสำหรับอบเพื่อรองของเหลวที่ไหลออกจากอาหาร ให้ตรวจสอบว่าถาดนั้นวางอย่างเหมาะสมบนรางด้านข้าง การให้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้สัมผัสกับพื้นผิวด้านล่างของเตาอบอาจทำให้ผิวเคลือบเสียหาย ถาดที่วางบนระดับ 1 ควรพ้นจากพื้นผิวด้านล่างของเตาอบอย่างน้อย 2 ซม.

### การใช้อุปกรณ์เสริม

ตะแกรงลวด ถาดอบ และถาดก้นลึก

### การจัดวางตะแกรงลวด

ใส่ตะแกรงลวดในระดับใดก็ได้ที่ต้องการ

### การวางถาดอบหรือถาดก้นลึก

ใส่ถาดอบและ/หรือถาดก้นลึกในระดับใดก็ได้ที่ต้องการ

### การปิดเพื่อความปลอดภัย

- ถ้าไม่ได้อนเวลาปรุงอาหาร เตาอบจะปิดลงหลังจากระยะเวลาที่ระบุด้านล่าง

### เวลาปิดตัวสำหรับการตั้งอุณหภูมิต่างๆ

ต่ำกว่า 105 °C 16 ชั่วโมง

จาก 105 °C ถึง 240 °C 8 ชั่วโมง


จาก 245 °C ถึง 300 °C 4 ชั่วโมง

- วงจรไฟฟ้าของเตาอบนี้มีระบบปิดเครื่องด้วยความร้อน ถ้าเตาอบร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุดปกติ ระบบจะปิดการจ่ายไฟให้กับขดลวดความร้อนในระยะเวลาหนึ่ง

### พัฒนาระบบความปลอดภัย

ระหว่างการปรุงอาหาร ช่องระบายอากาศจะปล่อยอากาศร้อนออกจากด้านหน้าของเตาอบ ซึ่งเป็นอาการปกติ

- พัฒนาระบบความร้อนจะทำงานต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่ใช้เตาอบ และจะปิดลงเมื่ออุณหภูมิภายในช่องของเตาอบลดลงจนเหลือ 60 °C หรือหลังจากผ่านไป 25 นาที



## การตั้งค่าเวลา

เมื่อมีการจ่ายไฟให้กับเตาอบเป็นครั้งแรก จอแสดงผลบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้นชั่วขณะ หลังจากผ่านไป 3 วินาที ไอคอนรูปนาฬิกาและตัวเลข 12:00 จะเริ่มกะพริบในจอแสดงผล เตาอบจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะตั้งเวลา




- 1** เตาอบจะไม่สามารถทำงานจนกว่าจะตั้งเวลาก่อน “⏻” และ “12:00” จะกะพริบในจอแสดงผลเมื่อมีการจ่ายไฟครั้งแรก กด ปุ่มนาฬิกา “⌚” และ “12:” จะกะพริบ



- 2** หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดชั่วโมง ตัวอย่าง ในการตั้งเวลา 1:30



- 3** กด ปุ่มนาฬิกา “⌚” และ “:00” จะกะพริบ



- 4** หมุน ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดนาที “⌚” จะกะพริบ



- 5** กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อสิ้นสุดการตั้งเวลา หรือรอประมาณ 10 วินาที “⏻” จะหายไป และ “:30” จะหยุดกะพริบ จอแสดงผลจะแสดงเวลาของวัน และอุปกรณ์ก็พร้อมจะใช้งานได้



## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

### การทำความสะอาดครั้งแรก

ทำความสะอาดเตาอบก่อนที่จะใช้งานเป็นครั้งแรก

- ห้ามใช้สารหรือเครื่องมือขัดถูหรือของมีคมเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวของเตาอบเสียหาย สำหรับด้านหน้าที่เคลือบของเตาอบ ให้ใช้สารทำความสะอาดที่มีขายทั่วไป

### ในการทำความสะอาด

1. เปิดประตู ไฟของเตาอบจะสว่าง
2. ทำความสะอาดถาดของเตาอบทั้งหมด อุปกรณ์เสริม และวางด้านข้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาล้างจาน และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งและนุ่ม
3. ล้างด้านในของเตาอบในลักษณะเดียวกัน
4. เช็ดด้านหน้าของเตาอบด้วยผ้าหมาด

ตรวจสอบว่าตั้งเวลาไว้อย่างถูกต้อง นำอุปกรณ์เสริมออกและเปิดเตาอบโดยใช้การตั้งค่าความร้อน 200 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่จะใช้งาน อาจมีกลิ่นเหม็นออกมา ซึ่งเป็นอาการปกติ โปรดตรวจสอบว่าครัวของคุณมีการระบายอากาศดีระหว่างช่วงที่ปรับสภาพนี้

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

### ฟังก์ชันของเตาอบ

คุณสมบัติของเตาอบประกอบด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้

#### โหมดเตาอบ

ตารางต่อไปนี้แสดงโหมดและการตั้งค่าต่างๆ ของเตาอบ

ใช้ตารางคู่มือการปรุงอาหารสำหรับโหมดเหล่านี้ในหน้าถัดไปเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรุงอาหาร



#### การอบธรรมดา

อาหารจะได้รับความร้อนมาจากขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่าง การตั้งค่านี้เหมาะกับการอบและการย่าง



#### ความร้อนด้านบน + ไอร้อน

เราขอแนะนำโหมดนี้เมื่ออบหรือย่างเนื้อ ขดลวดความร้อนด้านบนจะทำงานและพัดลมจะทำงานเพื่อหมุนเวียนไอร้อนที่มาจากขดลวดความร้อนด้านบนและผนังด้านหลัง



#### ไอร้อน

อาหารจะได้รับไอร้อนจากขดลวดความร้อนที่ด้านหลังและหมุนเวียนด้วยพัดลมสองตัว การตั้งค่านี้จะให้ความร้อนสม่ำเสมอ และเหมาะสำหรับอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ตลอดจนเค้กและครัวซองต์

โหมดนี้สามารถใช้อบในสองระดับ



#### ระบบย่างขนาดใหญ่

อาหารจะได้รับความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน เราขอแนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับการย่างสเต็กและไส้กรอก รวมถึงชีสทอสต์



#### ระบบย่างขนาดเล็ก

โหมดนี้เหมาะสำหรับการย่างอาหารปริมาณน้อย เช่น บาเกตต์ ชีส หรือพิซซ่าเล็ก

วางอาหารที่กลางตะแกรงลวด เนื่องจากจะมีเพียงขดลวดความร้อนขนาดเล็กที่กึ่งกลางเท่านั้นที่ทำงาน



#### ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

ขดลวดความร้อนด้านล่างและผนังด้านหลังจะให้ไอร้อนซึ่งหมุนเวียนโดยพัดลม โหมดนี้เหมาะสำหรับการอบอาหารเช่น คีช พิสซา ขนมปัง และชีสเค้ก



#### โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกโปรแกรมเมนูอัตโนมัติได้ 15 โปรแกรมสำหรับการอบ การย่าง และการปรุงอาหาร โปรแกรมเมนูอัตโนมัตินี้จะมีการตั้งโปรแกรมโหมด เวลาปรุงอาหาร และอุณหภูมิไว้ให้คุณแล้ว คุณเพียงเลือกการตั้งค่าและปริมาณอาหารที่เหมาะสม

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 1. ☐ การอบธรรมชาติ

อุณหภูมิที่แนะนำ: 200 °C

ฟังก์ชันการอบธรรมชาติเหมาะสำหรับการอบและย่างอาหารที่จัดเรียงไว้ในชั้นเดียว ขวดความร้อนที่ด้านบนและด้านล่างจะทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิของเตาอบ

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดธรรมชาติ

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
ลาซانياแช่แข็ง (500-1000 กรัม)	3	ตะแกรงลวด	180 - 200	40 - 50
ปลาทั้งตัว (เช่น ปลาขนาดกลาง) (300-1000 กรัม) บั้ง 3-4 รอยทั้งสองด้าน เหาะน้ำมัน	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	240	15 - 20
พิซซ่าสด (500-1000 กรัม) บั้ง 3-4 รอยทั้งสองด้าน เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	13 - 20
เนื้อแช่แข็ง (350-1000 กรัม) เนื้อสัน & มีสแฮม, ชีส และเห็ด เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	25 - 35
เนื้อแช่แข็งจากเนื้อ แครอท บัทรูทและมะเขือเทศ (350-1000 กรัม) เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	200	20 - 30
เนื้อหมูติดกระดูก (500-1000 กรัม) เหาะน้ำมัน เติมน้ำมันและพริกไทย	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	200	40 - 50
มันฝรั่งอบ (ผ่าครึ่ง) (500-1000 กรัม)	3	ถาดอบ	180 - 200	30 - 45
เนื้อหมูสันในแช่แข็ง (500-1000 กรัม) เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	180 - 200	40 - 50
สปริงออค (250-500 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	160 - 180	20 - 30
มาร์เบิลเค้ก (500-1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170 - 190	40 - 50
ชีสเค้กบนถาด มีผลไม้และครีมชีส (1000-1500 กรัม)	2	ถาดอบ	160 - 180	25 - 35
มัฟฟิน (500-800 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	190 - 200	25 - 30



## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 2. ความร้อนค่านบน + ไอรอน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 190 °C

ขดลวดความร้อนค่านบนจะทำงาน และพัดลมจะหมุนเวียนไอรอนภายใน

ขอแนะนำให้อุ่นเตาอบด้วยความร้อนค่านบน + ไอรอน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
เนื้อหมูติดกระดูก (1000 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	180 - 200	50 - 65
ขาหมูหอยไอยด์ (1000-1500 กรัม) หมัก	2	ถาดอบ	180 - 230	80 - 120
ไก่ทั้งตัว (800-1300 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	2 / 1	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	190 - 200	40 - 65
สเต็กเนื้อหรือปลา (400-800 กรัม) เหยาะน้ำมัน เติมน้ำเกลือและพริกไทย	3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	180 - 200	15 - 35
ไก่เป้นจีน (500-1000 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	200 - 220	25 - 35
ปลาข้าง (500-1000 กรัม) ไขจวนสำหรับเตาอบ ทาน้ำมัน	2	ตะแกรงลวด	180 - 200	30 - 40
เนื้อย่าง (800-1200 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	2 / 1	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก เติมน้ำสะอาด 1 ถ้วย	200 - 220	45 - 60
อกเป็ด (300-500 กรัม)	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก เติมน้ำสะอาด 1 ถ้วย	180 - 200	25 - 35

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 3. ไอ้ร้อน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 170 °C

ฟังก์ชันนี้จะอบอาหารที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ถึงสามระดับ และเหมาะสำหรับการย่าง การปรุงจะมาจากขดลวดความร้อนที่ผนังด้านหลัง และพัดลมจะหมุนเวียนไอ้ร้อน

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมด ไอ้ร้อน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
เนื้อแกะ (350-700 กรัม) ทาน้ำมันและเครื่องเทศ	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	190 - 200	40 - 50
กล้วยหอมอบ (3-5 ลูก) ไขมันสัตว์ตัดด้านบน เติมซอสโกแลต 10-15 กรัม ถั่ว 5-10 กรัมในร่อง เหยาะน้ำหวาน ห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม	3	ตะแกรงลวด	220 - 240	15 - 25
แอปเปิ้ลอบ 5-8 ชิ้น ชิ้นละ 150-200 กรัม เจาะใส่ถั่ว เติมน้ำมันและเนย ใช้จานสำหรับเตาอบ	3	ตะแกรงลวด	200 - 220	15 - 25
ชิ้นเนื้อสัตว์ (300-600 กรัม) เหยาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	190 - 200	18 - 25
เนื้อสัตว์มีไส้ แบบรัสเซียม (500-1000 กรัม) ทาน้ำมัน	3	ถาดอบ	180 - 200	50 - 65
โครเกตแซ่แข็ง (500-1000 กรัม)	2	ถาดอบ	180 - 200	25 - 35
มันฝรั่งแซ่แข็งสำหรับเตาอบ (300-700 กรัม)	2	ถาดอบ	180 - 200	20 - 30
พิซซ่าแซ่แข็ง (300-1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	200 - 220	15 - 25
แอปเปิ้ลและอัลมอนด์คั่ว (500-1000 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170 - 190	35 - 45
ครัวซองต์สด (200-400 กรัม) (แป้งสำเร็จ)	2	ถาดอบ	180 - 200	15 - 25

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 4. ระบบย่างขนาดใหญ่

อุณหภูมิที่แนะนำ: 240 °C

ฟังก์ชันการย่างขนาดใหญ่จะใช้ย่างอาหารที่มีลักษณะแบนและมีปริมาณมาก เช่น สเต็ก ชนิกเซล และปลา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการอบเนื้อ ในโหมดนี้ทั้งขดลวดความร้อนด้านบนและขดลวดข้างจะทำงาน

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดการย่างขนาดใหญ่

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
ไส้กรอก (ชนิดหนา) 5-10 ชิ้น	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	220	5 - 8 กลับข้าง 5 - 8
ไส้กรอก (ชนิดบาง) 8-12 ชิ้น	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	220	4-6 กลับข้าง 4-6
ขนมปัง 5-10 ชิ้น	5	ตะแกรงลวด	240	1-2 กลับข้าง 1-2
ชีสทอสต์ 4-6 ชิ้น	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดอบ	200	4 - 8
แพนเค้กแช่แข็งมีไส้ แบบรัสเซียน (200-500 กรัม)	3	ถาดอบ	200	20 - 30
สเต็กเนื้อ (400-800 กรัม)	4 / 3	ตะแกรงลวด / ถาดก้นลึก	240	8 -10 กลับข้าง 5-7

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 5. ระบบขนาดเล็ก

อุณหภูมิที่แนะนำ: 240 °C

การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับการย่างอาหารที่มีลักษณะแบนปริมาณน้อย เช่น สเต็ก ชนิตเซล ปลา และเนื้อย่าง วางกลางถาด เตาอบจะใช้งานเฉพาะขจัดความร้อนด้านบน

เราขอแนะนำให้อุ่นเตาด้วยโหมดการย่างขนาดเล็ก

วางอาหารตรงกึ่งกลางอุปกรณ์เสริม

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
คามเมเบิร์ตแซ่แข็งสำหรับเตาอบ (2-4 ชิ้น ชิ้นละ 75 กรัม) วางในเตาอบเย็น (ยังไม่อุ่นเตาอบ)	3	ตะแกรงลวด	200	10 - 12
บานเก็คแซ่แข็งมีหน้า (มะเขือเทศ-มอสซาเรลลาหรือแฮมชีส)	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดอบ	200	15 - 20
ฟิชฟิงเกอร์แซ่แข็ง (300-700 กรัม) วางในเตาอบเย็น (ยังไม่อุ่นเตาอบ) เหาะน้ำมัน	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดอบ	200	15 - 25
ฟิชเบเกอร์แซ่แข็ง (300-600 กรัม) ใส่ในเตาอบเย็น เหาะน้ำมัน	3	ถาดอบ	180 - 200	20 - 35
ฟิชซาแซ่แข็ง (300-500 กรัม) วางในเตาอบเย็น (ยังไม่อุ่นเตาอบ)	3 / 2	ตะแกรงลวด / ถาดอบ	180 - 200	23 - 30

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 6. ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

อุณหภูมิที่แนะนำ: 190 °C

โหมดความร้อนด้านล่าง + ไอร้อนเหมาะสำหรับตำรับอาหารที่ต้องมีความนุ่มด้านล่างและฐานกรอบ เช่น อาหารประเภทพิซซ่า กีชลอเรน ฟรุตเค้กเปิดแบบเยอรมัน และชีสเค้ก

ขอแนะนำให้อุ่นเตาอบด้วยความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน

อาหาร	ระดับชั้น	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
พายแป้งยีสต์หน้าแอปเปิ้ล เช่แข็ง (350-700 กรัม)	3	ตะแกรงลวด	180 - 200	15 - 20
พัฟฟุสเซทรี พายชั้นเล็กมีไส้ เช่แข็ง (300-600 กรัม) ทาไข่แดง วางในเตาอบเย็น (ยังไม่อุ่นเตาอบ)	3	ถาดอบ	180 - 200	20 - 25
ลูกชิ้นในซอส (250-500 กรัม) ไขจานสำหรับเตาอบ	3	ตะแกรงลวด	180 - 200	25 - 35
พัฟฟุสเซทรีแผ่นส (500-1000 กรัม) ทาไข่แดง	3	ถาดอบ	180	15 - 23
แคนเนลโลนีในซอส (250-500 กรัม) ไขจานสำหรับเตาอบ	3	ตะแกรงลวด	180	22 - 30
พายแป้งยีสต์มีไส้ (600-1000 กรัม) ทาไข่แดง	3	ถาดอบ	180 - 200	20 - 30
โฮมเมดพิซซ่า (500-1000 กรัม)	2	ถาดอบ	200 - 220	15 - 25
ขนมปังโฮมเมด (700-900 กรัม)	2	ตะแกรงลวด	170 - 180	45 - 55

ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

7. โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 15 โปรแกรมสำหรับการปรุงอาหาร การย่าง และการอบ

โดยจะแสดงปริมาณ ชวงน้ำหนัก และคำแนะนำที่ควรทราบ

โหมดการปรุงอาหารและเวลาจะถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ดูพร้อมแล้ว

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการปรุงอาหาร และเวลาอาหารในคาบเย็นเสมอ

จำนวน	อาหาร	น้ำหนัก/กก.	อุปกรณ์เสริม	ระดับชั้น	คำแนะนำ
1	พิซซ่าแช่แข็ง	1- 0.3 - 0.6 2- 0.7 - 1.0	ตะแกรงลวด	2	วางพิซซ่าแช่แข็งที่กึ่งกลางของตะแกรงลวด ขอแนะนำให้ตั้งค่า 0.3-0.6 กก. สำหรับพิซซ่า ชนิดแป้งบาง และ 0.7-1.0 กก. สำหรับพิซซ่า ชนิดแป้งหนา
2	มันฝรั่งแช่แข็งสำหรับเตาอบ	1- 0.3 - 0.5 2- 0.5 - 0.7	ถาดอบ	2	วางมันฝรั่งสำหรับเตาอบที่แช่แข็งไว้บนถาดอบ ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่าแบบแรกกับفرنขั้วราย ชนิดบาง และใช้การตั้งค่าที่สองกับมันฝรั่งชนิดหนา สำหรับเตาอบ ใช้กระดานสำหรับเตาอบ ขอแนะนำให้กลับด้าน เมื่อผ่านเวลาไปสองในสาม
3	โครเกตแช่แข็ง	1- 0.3 - 0.6 2- 0.7 - 1.0	ถาดอบ	2	วางโครเกตแช่แข็งให้เสมอกันบนถาดอบ และควร กลับด้านเมื่อผ่านเวลาไปสองในสาม
4	ลาซาญูญ่าแช่แข็ง	1- 0.3 - 0.5 2- 0.8 - 1.0	ตะแกรงลวด	3	ใช้เครื่องแก้วสำหรับเตาอบ วางลาซาญูญ่าแช่แข็งหรือ โฮมเมดที่กึ่งกลางของเตาอบบนตะแกรง
5	ปลาหนึ่ง	1- 0.2 - 0.4 2- 0.5 - 0.7 3- 0.8 - 1.0	ตะแกรงลวด	2	วางเนื้อปลาสดที่เตรียมไว้ (เช่น เทรนท์, ปลาแซลมอน, ปลาโคด) ในภาชนะแก้วสำหรับเตาอบ ขนาดพอเหมาะและมีฝาปิด เติมน้ำให้ท่วมกับภาชนะ เช่น น้ำมันาว 3-4 ซอนโตะ ไวน์ขาว หรือน้ำปลา และปิดฝา จากนั้นวางจานบนตะแกรงลวด ถ้าคุณต้องการให้มีลักษณะเหมือนย่าง ให้ทา น้ำมันมะกอกที่ตัวปลาและไม่ต้องปิดฝา
6	ไก่อบ	1- 0.8 - 1.0 2- 1.1 - 1.3	ตะแกรงลวด ถาดก้นลึก	2 1	ทำน้ำมันและเครื่องเทศที่เนื้อไก่แช่แข็ง และวางให้ อยู่ด้านบนของตะแกรงลวด
7	สเต็กเนื้อ	1- 0.3 - 0.6 2- 0.6 - 0.8	ตะแกรงลวด ถาดก้นลึก	4 3	เรียงสเต็กเนื้อ 2-6 ชิ้นให้เสมอกันบนตะแกรงลวด การตั้งค่าแรกเหมาะสำหรับชิ้นเนื้อที่บาง การตั้งค่าที่ สองเหมาะสำหรับชิ้นเนื้อที่หนา กลับด้านเมื่อ ได้อินเสียงสัญญาณ กดปุ่ม COOK TIME เพื่อปรุง อาหารต่อโดยอัตโนมัติ
8	เนื้อย่าง	1- 0.6 - 0.8 2- 0.9 - 1.1 3- 1.2 - 1.4	ตะแกรงลวด ถาดก้นลึก	2 1	หั่นโรสบีฟและวางบนตะแกรงลวด เติมน้ำหนึ่งถ้วยในถาดก้นลึก กลับด้านเมื่อ ได้อินเสียงเตือน หลังการอบ หอวฟฟอยล์อะลูมิเนียมเพื่อพักอาหาร เป็นเวลา 5-10 นาที

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

### 7. โปรแกรมเมนูอัตโนมัติ

จำนวน	อาหาร	น้ำหนัก/กก.	อุปกรณ์เสริม	ระดับชั้น	คำแนะนำ
9	เค้ก	1- 0.5 - 0.6 2- 0.7 - 0.8 3- 0.9 - 1.0	ตะแกรงลวด	2	วางแป้งในถาดอบรูปกลมกลืนลักษณะพอเหมาะสำหรับเค้กนูน/วงแหวน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเบทเคอร์ เช่น มาร์เบิลเค้ก เลมอนเค้ก และเค้กเชลลัด
10	มัฟฟิน	1- 0.5 - 0.6 2- 0.7 - 0.8	ตะแกรงลวด	2	วางแป้งมัฟฟินในจานมัฟฟินโลหะ เหมาะสำหรับ 12 ชิ้น วางจานบนตะแกรงเคาท์ทอป แนะนำให้หมักน้ำหนัก 0.5 - 0.6 กก. สำหรับมัฟฟินที่มีน้ำหนักชิ้นละ 45 กรัม หรือช้วนน้ำหนัก 0.7 - 0.8 กก. สำหรับมัฟฟินขนาดกลางชิ้นละ 65 กรัม
11	การหมักแป้ง	1- แป้งพิซซ่า 2- แป้งยีสต์ 3- เชื้อหมัก	ตะแกรงลวด	2	การตั้งค่าแรกจะใช้สำหรับหมักให้แป้งยีสต์ขึ้นฟูสำหรับพิซซ่า เติบ หรือหมักแป้งขนมปัง วางบนจานกลมขนาดใหญ่และหุ้มด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ การตั้งค่าที่สองใช้สำหรับแป้งขนมปัง เช่น แป้งยีสต์หรือข้าวไร้ การตั้งค่าที่สามใช้สำหรับเชื้อหมัก นวดแป้งให้ขึ้นด้วยตนเอง วางบนจานอบและหุ้มด้วยฟิล์มสำหรับเตาไมโครเวฟ
12	ขนมปังสีขาว	1- 0.75 - 0.85	ตะแกรงลวด	2	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับส่วนผสมของขนมปังโดยใช่แป้งสาลี 500 กรัม ทำตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ วางแป้งยีสต์บนจานอบรูปเหลี่ยม พรมน้ำที่ด้านบนของแป้ง และใช้มีดตัดตามยาว
13	ขนมปังโฮลมีด	1- 0.75 - 0.85	ตะแกรงลวด	2	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับส่วนผสมของแป้งโดยใช่แป้งสาลี 500 กรัม และแป้งไร้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ ใส่เชื้อหมัก (ข้าวไร้) ในจานอบรูปเหลี่ยมที่เหมาะสม พรมน้ำที่ด้านบนของแป้ง และใช้มีดตัดตามยาว
14	ขนมปังก้อน / เชียบาตา	1- 0.2 - 0.4 2- 0.6 - 0.8	ถาดอบ	3	การตั้งค่าแรกเหมาะสำหรับแป้งที่ใช่สำหรับชิ้นขนาดเล็ก เช่น ขนมปังก้อนหรือแป้งสดสำหรับครัวซองต์ (4-8 ชิ้น) การตั้งค่าที่สองเหมาะสำหรับแป้งที่ใช่สำหรับเชียบาตาหรือบาเกตต์โฮมเมด (2-6 ชิ้น) ใช้กระดาษสำหรับถาดอบ
15	โฮมเมดพิซซ่า	1- 0.2 - 0.6 2- 0.8 - 1.2	ถาดอบ	2	การตั้งค่าแรกเหมาะสำหรับพิซซ่าชิ้นเล็ก (7-9 ชิ้น) การตั้งค่าที่สองเหมาะสำหรับพิซซ่ารูปกลมหรือขนาดหนึ่งถาด ช้วนน้ำหนักจะรวมถึงหน้าพิซซ่า เช่น ซอส ผัก แฮม และชีส หากลูกค้าต้องการให้แป้งแข็งขึ้นแนะนำให้อุ่นเคาท์ทอปด้วยความร้อนด้านล่างและไอร้อนเป็นเวลา 5 นาที

TH

## ก่อนที่จะเริ่มต้น (ต่อ)

TH

### งานทดสอบ

ตามมาตรฐาน EN 60350

#### 1. การอบอาหาร

คำแนะนำสำหรับการอบอาหาร โปรดดูตารางที่อุณหภูมิล่างหน้า

ประเภทอาหาร	งาน & หมายเหตุ	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ °C	เวลาในการอบ นาที
เค้กขนาดเล็ก	ถาดอบ	2	การอบธรรมดา	170 - 190	15 - 25
	ถาดก้นลึก + ถาดอบ	1+4	ไอร้อน	150 - 170	20 - 30
สปองจ์เค้กโร้ไซมัน	ถาดอบเค้กบนตะแกรงลวด (เคลือบสีเข้ม ø 26 ซม)	1	การอบธรรมดา	160 - 180	25 - 35
แอปเปิ้ลพาย	ตะแกรงลวด + ถาดอบ + 2 ถาดอบเค้กสปริงฟอร์ม (เคลือบสีเข้ม ø 20 ซม)	1+3	ไอร้อน	170 - 190	80 - 100
	ตะแกรงลวด + 2 ถาดอบเค้กสปริงฟอร์ม (เคลือบสีเข้ม ø 20 ซม)	วาง 1 ถาดในแนวทแยง	การอบธรรมดา	180 - 200	75 - 90

#### 2. การย่าง


อุ่นเตาอบเปล่า 5 นาทีโดยใช้ฟังก์ชันการย่างขนาดใหญ่

ใช้ฟังก์ชันนี้กับอุณหภูมิสูงสุด 300 °C


ประเภทอาหาร	งาน & หมายเหตุ	ระดับชั้น	โหมดทำงาน	อุณหภูมิ °C	เวลาในการอบ นาที
โทสต์ขนมปังขาว	ตะแกรงลวด	5	ระบบย่างขนาดใหญ่	300	คาน 1 1-2 คาน 2 1-1½
เบอเกอร์เนื้อ	ตะแกรงลวด ถาดก้นลึก (เพื่อรองน้ำที่หยดลงมา)	4 3	ระบบย่างขนาดใหญ่	300	คาน 1 7-10 คาน 2 5-8




การตั้งค่าโหมดฟังก์ชันปรุงอาหาร



1 หมุนปุ่มเลือกฟังก์ชันปรุงอาหาร เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ




ไอร้อน



ความร้อนด้านบน + ไอร้อน




การอบธรรมดา




ระบบขนาดใหญ่



ระบบขนาดเล็ก



ความร้อนด้านล่าง + ไอร้อน




ปรุงอาหารอัตโนมัติ

## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

### การตั้งค่าอุณหภูมิเตาอบ



- หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อปรับอุณหภูมิครั้งละ 5 °C

40 °C – 250 °C

40 °C – 300 °C (การย่างขนาดใหญ่และเส็ก)




คุณสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างการปรุงอาหารได้

## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH

### การปิดเตาอบ



เมื่อต้องการปิดเตาอบ ให้หมุน ปุ่มเลือกฟังก์ชันปรุงอาหาร ไปยังตำแหน่ง "Off"

### เวลาสิ้นสุด

คุณสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดได้ระหว่างการปรุงอาหาร



1




กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด

ตัวอย่าง

เวลาปัจจุบันคือ 12:00

2

หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ



3

กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด

เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ยกเว้นกรณีที่มีการกด ปุ่มเวลาสิ้นสุด ภายใน 5 วินาที





ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

## การใช้เตาอบ (ต่อ)


TH

### เวลาปรุงอาหาร


คุณสามารถกำหนดเวลาปรุงอาหารได้ระหว่างการปรุงอาหาร



**1** กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร



**2** หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาปรุงอาหารที่ต้องการ




**3** กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร  
เตาอบจะทำงานตามเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติ  
ยกเว้นกรณีที่มีการกด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร ภายใน 5 วินาที

- ☒ ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้ ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

## ตั้งเวลาเริ่มต้น

### กรณีที่ 1 - ป้อนเวลาปรุงอาหารก่อน

ถ้ามีการป้อนเวลาสิ้นสุดหลังจากที่ตั้งเวลาปรุงอาหารแล้ว เวลาปรุงอาหารและเวลาสิ้นสุดจะได้รับการคำนวณ และถ้าจำเป็นเตาอบจะกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตั้งเวลาเอง



**1**

กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด  
ตัวอย่าง



เวลาปัจจุบัน 3:00 และเวลาปรุงอาหาร  
ที่ต้องการคือ 5 ชั่วโมง

**2**

หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ  
เพื่อกำหนดเวลาสิ้นสุด

ตัวอย่าง

คุณต้องการปรุงอาหารเป็นเวลา  
5 ชั่วโมงและสิ้นสุดเวลา 8:30





**3**

กด ปุ่มเวลาสิ้นสุด สัญลักษณ์ "พร้อม" จะปรากฏจนกว่า  
จะถึงจุดที่เริ่มต้นที่ตั้งเวลา

## กรณีที่ 2 - ปรับเวลาสิ้นสุดกวน

ถ้ามีการปรับเวลาปรุงอาหารหลังจากที่ตั้งเวลาสิ้นสุดแล้ว เวลาปรุงอาหารและเวลาสิ้นสุดจะได้รับการคำนวณ และถ้าจำเป็นเตาอบจะกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตั้งเวลาเอง




1

กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร

ตัวอย่าง

เวลาปัจจุบัน 3:00 และเวลาสิ้นสุดที่ต้องการคือ 5:00




2

หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ

เพื่อกำหนดเวลาปรุงอาหาร

ตัวอย่าง

คุณต้องการปรุงอาหารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และสิ้นสุดเวลา 5:00




3

กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร สัญลักษณ์ "พร้อม" จะปรากฏจนกว่าจะถึงจุดที่เริ่มต้นที่ตั้งเวลา


## นาฬิกาจับเวลา




**1** กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา หนึ่งครั้ง “” จะกะพริบ



**2** หมุนปุ่ม ปุ่มควบคุมเวลา/อุณหภูมิ เพื่อกำหนดเวลาที่ต้องการ  
ตัวอย่าง 5 นาที




**3** กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา เพื่อเริ่มต้นการจับเวลา  
เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เตาอบจะส่งเสียงเตือน

 กด ปุ่มนาฬิกาจับเวลา ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกการจับเวลา


## การใช้เตาอบ (ต่อ)

TH



### ปรุงอาหารอัตโนมัติ



**1** หมุน ปุ่มฟังก์ชันปรุงอาหาร เป็นปรุงอาหารอัตโนมัติ



**2** ประเภทของอาหารที่ต้องการ โดยหมุน **ปุ่มควบคุมเวลา / อุณหภูมิ** ไปที่ด้านขวาและซ้าย หลังจากเลือกประเภทของอาหารแล้ว ให้อร 5 วินาที เพื่อเลือกน้ำหนัก สำหรับประเภทของอาหารที่กำหนดน้ำหนักแน่นอน ให้เริ่มต้นปรุงอาหารทันที



**3** เลือกน้ำหนักของอาหาร โดยหมุน **ปุ่มควบคุมเวลา / อุณหภูมิ** ไปที่ด้านขวาและด้านซ้าย เวลาอุ่น (นาฬิกา:วินาที) จะปรากฏ และการนับถอยหลังจะเริ่มต้น 5 วินาทีหลังจากที่เลือกน้ำหนัก สำหรับประเภทของอาหารที่ไม่มีการอุ่นเตาอบ เวลาปรุงอาหารที่เหลือ (ชั่วโมง:นาที) จะปรากฏ


### การนับถอยหลังของการอุ่นเตาอบเสร็จสมบูรณ์

เมื่ออุ่นเตาอบเสร็จแล้ว เตาอบจะส่งสัญญาณเตือน และแสดงเวลาปรุงอาหารที่คงเหลือ (ชั่วโมง:นาที) “อุ่นเตาอบ” ต่อไปจนกว่าจะนำอาหารใส่ไว้ในเตา และกด **ปุ่มเวลาปรุงอาหาร**



## การใช้ตาบ (ต่อ)

TH



- 4** กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร การนับถอยหลังของเวลาปรุงอาหารจะปรากฏ และเริ่มต้นการปรุงอาหารในขั้นที่ 1


### เมื่อถึงเวลาสำหรับ “กลับ / หมุนด้าน”

เดาอบจะส่งสัญญาณเตือน เพื่อแจ้งเวลาสำหรับ “กลับ / หมุนด้าน” หลังจาก that “กลับด้าน / หมุนด้าน” ให้หยุดการปรุงอาหารและรองจนกว่าจะกด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร



- 5** กด ปุ่มเวลาปรุงอาหาร เดาอบจะหยุดส่งสัญญาณเตือน และเริ่มต้นการปรุงอาหารอีกครั้ง

### การเปิด/ปิดไฟวงเดาอบ




- 1** กด ปุ่มไฟ

- 1 ปิด
- 2 เปิด

☑ ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาที  
แต่เมื่อกดปุ่ม ไฟจะสว่างจนกว่าจะกดปุ่มอีกครั้ง


## ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กในสถานะรอการทำงาน




- 1 หมุน ปุ่มเลือกฟังก์ชันการปรุงอาหาร ไปที่ตำแหน่ง “ปิด”  
กด ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก ค้างไว้ 3 วินาที (🔒)  
จะปรากฏในหน้าจอแสดงผล

🔒 ถ้าล็อกอยู่ ปุ่มต่างๆ จะใช้งานไม่ได้ ยกเว้นปุ่มปลดล็อก




- 2 หมุน ปุ่มเลือกฟังก์ชันการปรุงอาหาร ไปที่ตำแหน่ง “ปิด”  
กด ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปลดล็อก

## การปิดเสียงเตือน



- 1 ในการปิดเสียงเตือน ให้กด ปุ่มนาฬิกา และ เวลาสิ้นสุด  
พร้อมกันค้างไว้สามวินาที



- 2 ในการเปิดเสียงเตือนดั้งเดิม ให้กด ปุ่มนาฬิกา และ  
เวลาสิ้นสุด พร้อมกันค้างไว้สามวินาที

### ภายนอกของเตาอบ

- สำหรับการทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของเตาอบ ให้ใช้ผ้าและสารทำความสะอาดที่ไม่รุนแรง หรือใช้น้ำผสมน้ำยาล้างจานอุ่น
- เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเอนกประสงค์หรือผ้าแห้ง
- ห้ามใช้ที่ขัด สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์ขัด

### ด้านหน้าเตาอบที่เป็นสเตนเลส

- ห้ามใช้ที่ขัดที่เป็นโลหะ แผ่นขัดหรือที่ขัดดู ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้

### ด้านหน้าเตาอบที่เป็นอะลูมิเนียม

- เช็ดเบาๆ ด้วยผ้านุ่มหรือผ้าไมโครไฟเบอร์และน้ำยาเช็ดกระจกอ่อนๆ

### คันเคื่อน

ตรวจสอบว่าเตาอบเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด

### ภายในของเตาอบ

- โปรดอย่าทำความสะอาดซิลิโคนประตูด้วยมือ
- ห้ามใช้แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่มีความหยาบ
- เพื่อไม่ให้ผิวเคลือบของเตาอบเสียหาย โปรดใช้สารทำความสะอาดเตาอบที่มีขายทั่วไป
- ในการจัดสิ่งสกปรกที่ทำความสะอาดยาก ให้ใช้สารทำความสะอาดเตาอบพิเศษ

### อุปกรณ์เสริม

ล้างภาชนะสำหรับอบและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง และทำให้แห้งด้วยกระดาษเอนกประสงค์ เพื่อให้ทำความสะอาดง่าย ให้แช่น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานเป็นเวลา 30 นาที

## การกำจัดความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

### พื้นผิวเคลือบแดดตากลิติก

ฝาครอบนั้นเคลือบด้วยเคลตดาลิกอินามัล ซึ่งอาจมีน้ำมันและไขมันเกาะจากอากาศที่หมุนเวียนระหว่างการให้ความร้อนด้วยไอร้อน สิ่งสกปรกที่เกาะนี้จะระเหยไปที่อุณหภูมิเดอบ 200 °C ขึ้นไป ตัวอย่างเช่น เมื่ออบและย่างอาหาร

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้มีการเผาไหม้เร็วยิ่งขึ้น

เดอบและอุปกรณ์เสริมควรได้รับการทำความสะอาดหลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง มิฉะนั้น การอบและย่างต่อไปจะทำให้เกิดสิ่งสกปรกสะสมและแข็งยิ่งขึ้น ทำให้การทำความสะอาดทำได้ยากและในบางกรณี ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้อีก

### การกำจัดความสะอาดด้วยมือ

ตรวจสอบว่าเดอบเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด

- ฝาเคลือบอินามัลเคลตดาลิกควรได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานโดยใช้แปรงไนลอนขนนุ่ม ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แปร่งขรุขระ แผ่นขัดหรือผ้าใยโลหะ มีดหรือวัสดุอื่นๆ ห้ามใช้สเปรย์เดอบกับผิวเคลือบเคลตดาลิก เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในสเปรย์สำหรับเดอบจะทำความสะอาดเสียหายให้กับสารเคลือบ และทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าใช้สเปรย์ทำความสะอาดเดอบที่พื้นผิวด้านใน ให้ระวังอย่าให้สเปรย์ถูกฝาเคลือบอินามัลเคลตดาลิก

### การกำจัดความสะอาดด้วยความร้อนสูง

ก่อนที่จะทำความสะอาดฝาครอบที่เคลือบเคลตดาลิกด้วยความร้อนสูง โปรดตรวจสอบว่าพื้นผิวภายในได้รับการทำความสะอาดตามที่กล่าวมาข้างต้น มิฉะนั้น อุณหภูมิสูงจะทำให้สิ่งสกปรกสะสมแข็งตัวอยู่ที่พื้นผิวด้านใน และขจัดออกได้ยาก

ถ้าหลังจากทำความสะอาดด้วยตนเองแล้ว เดอบยังสกปรกมาก ให้ใช้ความร้อนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เกิดจากน้ำมันและไขมันกระเด็น โปรดทราบว่าเครื่องเทศ น้ำเชื่อม และสิ่งอื่นๆ ที่สะสมนั้นจะไม่ถูกขจัดออกในขั้นตอนนี้ สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำยาล้างจานและใช้แปรงขนอ่อน

- นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากเดอบ
- กำหนดฟังก์ชันเดอบแบบธรรมดา
- กำหนดความร้อนที่ 250 °C
- เปิดเดอบให้ทำงานประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก

ขอแนะนำให้กำหนดเวลาสิ้นสุดสำหรับกระบวนการนี้โดยใช้การตั้งค่าเวลาสิ้นสุด ในกรณีที่อุณหภูมิเดอบเมื่อสิ้นสุดการทำงาน สิ่งสกปรกที่หลงเหลือจะค่อยๆ หายไปเมื่อมีการใช้เดอบในอุณหภูมิสูงในครั้งถัดๆ ไป

## การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)


TH

### การทำความสะอาดประตูเตาอบ


สำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ควรถอดประตูเตาอบออก แต่ถ้าจำเป็นต้องถอดออก ตัวอย่างเช่น สำหรับการทำความสะอาด ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ โปรดทราบว่าประตูเตาอบนั้นมีน้ำหนักมาก

#### ถอดประตูเตาอบ

1. เปิดคลิปที่บานพับทั้งสองออก



2. ใช้มือสองข้างจับด้านข้างของประตูเตาอบตรงส่วนกลาง
3. หมุนประตูประมาณ 70° จนสามารถถอดบานพับออกจากรูของบานพับได้




## การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)



TH

### การใส่ประตู

1. ให้กลีประตูปิดอยู่ วางบานพับให้ตรงกับรูของบานพับ



2. หมุนประตูเข้าหาเส้นแนวนอนและพลิกกลีปให้ปิดลง



## การทำความสะอาดและดูแลรักษา (ต่อ)

TH

### กระจกประตูเตาอบ

ประตูเตาอบจะมีกระจกสามแผ่นที่อยู่ติดกัน กระจกแผ่นด้านในและกลางนั้นสามารถถอดออกทำความสะอาดได้

#### คำเตือน



- เมื่อใดก็ตามที่แยกประตูออกจากเตาอบ คลิปควรอยู่ในตำแหน่งเปิด
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวเป็นรอยและทำให้กระจกแตกได้
- เมื่อติดตั้งประตูอยู่ การถอดชิ้นส่วนบางชิ้น (กระจกของประตูหรือส่วนอื่นๆ) อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

#### โปรดทราบ




กระจกอาจแตกได้ถ้าคุณใช้แรงมากเกินไป โดยเฉพาะที่ขอบของแผ่นหน้า

### การถอดประกอบประตู

- ถอดสกรูสองตัวที่ด้านซ้ายและด้านขวาของประตูออก
- ถอดที่รองรับและกรอบของประตูออก และถอดสกรูที่ติดด้านจับประตูออก






- ถอดแผ่นกระจก #1 แผ่นด้านในออกจากประตู
- ยกกระจก #2 ออกและถอดตัวยึดสปริงออกจากด้านบนของแผ่นกระจก



- ☒ ทำความสะอาดแผ่นกระจกด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำยาล้างจานและเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

### การประกอบประตู

1. ทำความสะอาดกระจกและชิ้นส่วนด้านในด้วยน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน  
ห้ามใช้ที่ขัด สสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน  
หรือผลิตภัณฑ์ขัด ไซฟองน้ำและน้ำยาล้างจานหรือน้ำอุ่นผสม  
สบู่
2. ดัดตัวยึดสปริงสองตัวที่ด้านบนของกระจก #2 และวางกระจก #2 เข้าที่
3. ดัดกระจก #1 ครอบประตูและที่รองรับประตู
4. ยึดสกรูสองตัวที่สองด้านของประตู





## การทำความสะดวกและดูแลรักษา (ต่อ)

### การเปลี่ยนหลอดไฟ

TH



**อันตรายจากไฟฟ้าช็อต!**


ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ปิดเตาอบ
- ถอดสายไฟของเตาอบออกจากสายไฟหลัก และ
- ป้องกันหลอดไฟของเตาอบและฝาครอบแก้วโดยวางผ้าไว้ที่ด้านล่างของเตาอบ




คุณสามารถซื้อหลอดไฟได้จากศูนย์บริการของ SAMSUNG

การเปลี่ยนหลอดไฟด้านหลังของเตาอบและทำความสะอาดฝาครอบแก้ว



1. ถอดฝาครอบแก้วโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
2. ถอดวงแหวนโลหะและแผ่นรอง และทำความสะอาดฝาครอบแก้ว
3. ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนหลอดไฟทนความร้อนสำหรับเตาอบขนาด 20 วัตต์ 220 V, 300 °C



4. ดัดตั้งวงแหวนโลหะเข้ากับฝาครอบแก้ว
5. ใส่ฝาครอบแก้ว

### คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหา

ฉันควรทำอย่างไรถ้าเดอบไม่ร้อน

ลองดำเนินการต่อไปนี้เพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาลได้หรือไม่:

- เดอบอาจไม่ได้เปิดอยู่ ให้เปิดสวิตช์ของเดอบ
- อาจไม่ได้ตั้งเวลา ให้ตั้งเวลา (โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าเวลา”)
- ตรวจสอบว่าใช้การตั้งค่าที่จำเป็นแล้วหรือไม่
- พิวส์ของบ้านอาจขาด หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าอาจทำงาน ให้เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต

ฉันควรทำอย่างไร ในกรณีที่กำหนดฟังก์ชันของเดอบแล้ว และตั้งเวลาแล้ว แต่เดอบไม่ทำงาน

อาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อไฟฟ้าภายใน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

ฉันควรทำอย่างไรถ้ามีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏและเดอบไม่ทำงาน

เกิดข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าภายใน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

ฉันควรทำอย่างไรถ้าจอแสดงเวลากระพริบ

เกิดไฟฟ้าดับ ให้ตั้งเวลาใหม่ (โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าเวลา”)











ฉันควรทำอย่างไรถ้าไฟในเดอบไม่สว่าง

ไฟของเดอบเสียหาย ให้เปลี่ยนหลอดไฟ (โปรดดูหัวข้อ “การเปลี่ยนหลอดไฟ”)

ฉันควรทำอย่างไรถ้าพัดลมของเดอบทำงานโดยที่ยังไม่ได้กำหนด

หลังจากการใช้งาน พัดลมของเดอบจะทำงานต่อไปจนกระทั่งเดอบเย็นลง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน ถ้าพัดลมทำงานไม่หยุดแม้ว่าเดอบจะเย็นลงแล้วก็ตาม

## รหัสข้อผิดพลาดและความปลอดภัย

รหัสข้อผิดพลาดและความปลอดภัย	ฟังก์ชันทั่วไป	การแก้ไข
   	เกิดข้อผิดพลาดกับเซนเซอร์อุณหภูมิ	ติดต่อศูนย์บริการของ SAMSUNG ไกลบ้าน
	การปิดระบบเพื่อความปลอดภัย เตาทำงานอย่างต่อเนื่อง ที่อุณหภูมิที่กำหนด เป็นเวลานาน	ปิดเตาอบและนำอาหารออก ปล่อยให้เตาอบเย็นลงก่อน ที่จะใช้งานอีกครั้ง
    	ข้อผิดพลาดของเตาอบอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง และมีผลต่อความปลอดภัย โปรดหยุดใช้เตาอบทันที	ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ไกลบ้าน

## ข้อมูลด้านเทคนิค

BF62CBST

แหล่งพลังงาน	220V ~ 50Hz
ปริมาตร (ความจุที่ใช้งาน)	65 ลิตร
พลังงานเอาต์พุต	สูงสุด 3,050 วัตต์
น้ำหนัก	
สุทธิ	40 กก. โดยประมาณ
พร้อมบรรจุภัณฑ์	44 กก. โดยประมาณ
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	
ด้านนอก	595 x 595 x 566 มม.
ช่องของเคาบบ	440 x 365 x 405 มม.





ELECTRONICS

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง  
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

โทรฟรี : 1800-29-3232

โทร : 02689-3232

[www.samsung.com/th](http://www.samsung.com/th)